








# Кухонный уголок «Пекин»



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста!  
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!  
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.








Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе терморезистивных полимеров. ГОСТ 32289-2013
- Плиты древесно-стружечные. ГОСТ 10632-2014
- Плиты древесно-волокнистые. ГОСТ 4598-86
- Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 Пенополиуретан эластичный листовой. Технические условия изм.№14
- Ткани мебельные ГОСТ 24220-80




№	Наименование детали	Размер(мм.)	Кол-во	Пакет№
1	Опора дивана	472x424	2	<b>1/4</b>
2	Опора задняя	780x133	4	<b>2/4</b>
3	Стенка задняя М.	1105x332	1	<b>2/4</b>
4	Стенка задняя Б.	1495x332	1	<b>2/4</b>
5	Царга передняя М.	1089x128	1	<b>2/4</b>
6	Царга передняя Б.	1115x128	1	<b>2/4</b>
7	Распорка	128x364	2	<b>1/4</b>
8	Столешница	1101x601	1	<b>1/4</b>
9	Царга продольная	1014x96	2	<b>1/4</b>
10	Царга поперечная	548x96	2	<b>1/4</b>
11	Опора лицевая правая	736x96	2	<b>1/4</b>
12	Опора лицевая левая	736x96	2	<b>1/4</b>
13	Опора внутренняя правая	736x80	2	<b>1/4</b>
14	Опора внутренняя левая	736x80	2	<b>2/4</b>
15	Опора банкетки	396x310	4	<b>2/4</b>
16	Царга банкетки	324x128	2	<b>2/4</b>
17	Сиденье банкетки	323x323	2	<b>3/4</b>
18	Сиденье скамьи	1098x402	2	<b>3/4</b>
19	Спинка малая	1090x485	1	<b>4/4</b>
20	Спинка большая	1495x485	1	<b>4/4</b>
21	Угловой элемент	210x485	1	<b>4/4</b>




 <b>M101</b> Саморез <b>32x</b> 3,5x16	 <b>M103</b> Саморез <b>40x</b> 4x30	 <b>M104</b> Евровинт <b>54x</b> 7x50	 <b>M111</b> Шток эксцентрика <b>8x</b>	 <b>M114</b> Саморез <b>16x</b> 3,5x19
 <b>M202</b> Шкант <b>12x</b> 8x30	 <b>M206</b> Эксцентрик <b>8x</b>	 <b>M217</b> Ножка-гвоздь <b>24x</b>	 <b>M223</b> Ключ для евровинта <b>1x</b>	 <b>M268</b> Заглушка евровинта <b>26x</b>
 <b>M269</b> Уголок 25x25 <b>24x</b>	 <b>M270</b> Стронг <b>8x</b>	 <b>M242</b> Футорка M4 <b>16x</b>	 <b>M271</b> Заглушка эксцентрика <b>4x</b>	



**1**




**Не поклеенным торцом вверх!**





**Не поклеенным торцом вверх!**

**2**









**Не поклеенным торцом вверх!**







**Не поклеенным торцом вверх!**

**3**








- 8 x M101
- 8 x M103
- 8 x M217
- 8 x M269





6



			
8 x M111	12 x M202	8 x M206	16 x M242




7








x2




- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| 16 x M103   | 8 x M104  | 8 x M217  | 1 x M223   |




9





- |   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 16 x M104   | 1 x M223  | 8 x M270  |




**11**



**x8**




**x16**



**x2**

12

 26 x M268	 4 x M271
--	---



## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Изделия должны храниться и эксплуатироваться в закрытых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +10 до +40 С° без резких перепадов температур и вдали от приборов отопления и источников тепла. Относительная влажность в помещениях должна составлять 50- 70%.
2. Появившиеся пятна и загрязнения необходимо сразу же удалять.
3. Для очистки поверхностей используйте мягкую ткань с применением обычных чистящих средств, не имеющих в своем составе абразивных (истирающих) материалов и сильных растворителей. Запрещается использовать при очистке жесткие и металлические губки, щетки и абразивные чистящие средства.
4. Не используйте средства для полировки мебели, содержащие масло, жир, воск, так как они забивают рельеф столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения.
5. Запрещено использовать поверхность столешницы в качестве разделочной доски.
6. Категорически запрещается ставить на поверхность столешницы горячую посуду: кружки с кипятком, кастрюли, сковородки, чайник и т.д. без изоляционной прокладки.
7. Не допускается попадание влаги в место соединения столешницы с кромкой. Это приводит к повреждению поверхности ЛДСП. Необходимо тщательно следить за чистотой и сухостью поверхности.
8. Запрещается воздействие агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, солей, красок, растворителей, спиртосодержащих жидкостей с содержанием спирта более 48%.
9. Запрещается воздействие на поверхности изделия колющих и режущих предметов.
10. Запрещается устанавливать изделия в помещениях с повышенной влажностью- санузлы, подвалы, сауны, а также в помещениях, в которых температура воздуха опускается ниже +10 С°, либо поднимается выше +40 С°.
11. Запрещается устанавливать изделие вне помещений на открытом воздухе.
12. Запрещено прямое воздействие на изделие или части изделия солнечных лучей.

### Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.PA03.B.97900/21**

Действительна по 27.12.2026г.

Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.PA03.B.53678/21**

Действительна по 16.12.2026г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **ГОСТ19917-2014** « Мебель для сидения и лежания .Общие технические условия». Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев.

**ГОСТ16371-2014** « Мебель.Общие технические условия»  
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:  
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;  
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;  
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:  
- механические;  
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;  
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Дефектами мебели не являются:  
- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;  
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;  
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2024(1)(К)