



Базовая комплектация

Рекомендуемая высота опор металлокаркаса – 230 мм, вес матраса до 41кг


"Сити"




"Стелла"







"Ривьера"







"Элен"



Комплектация с основанием (металлокаркасом)



**Комплектация с основанием (металлокаркасом)
и подъемным механизмом**



Рекомендуемый размер матраса 1200x2000
Рекомендуемая высота матраса 170 мм

Рекомендуемый размер матраса 1400x2000
Рекомендуемая высота матраса 170 мм

Рекомендуемый размер матраса 1600x2000
Рекомендуемая высота матраса 170 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- избегайте соприкосновения мебели из кожи и ткани с предметами, имеющими острые края,

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____


Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Инструкция по сборке



ВНИМАНИЕ!
 Сборку производить вдвоем.

1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

Фурнитура к базовой комплектации и комплектации с основанием (металлокаркасом)

φ1 Уголок СК-1 	φ2 Винт M6x25 	φ3 Подпятник 	φ4 Гвоздь 2x20
4 шт.	16 шт.	2шт.	4 шт.

Дополнительная фурнитура к комплектации с подъемным основанием

φ2 Винт M6x25 	φ5 Подпятник самоклеящийся 	φ6 Брускок опорный 	φ7 Кронштейн угловый 	φ9 Матрасо- держатель 	φ10 Механизм подъема
8 шт.	6 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.
φ11 Шайба пружин. 6T 	φ12 Шайба 6 	φ13 Газовая пружины 	φ14 Гайка M6 	φ15 Винт M6x50 	φ16 Винт M6x30
4 шт.	16 шт.	2 шт.	8 шт.	12 шт.	4 шт.
Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока					
1 шт.					

Порядок сборки:

- 1 Установите подпятники (*φ3, φ4*) на торцевую поверхность детали 2
- 2 Ставьте каркас с помощью уголков (*φ1, 2*) как показано на рис.¹
- 3 При наличии основания (металлокаркаса) соберите его согласно прилагаемой к нему инструкции и установите внутри каркаса кровати;
4. При наличии основания (металлокаркаса) с подъемным механизмом, установите подъемный механизм (*φ10*) к царгам кровати (*3, 3a*)

Последовательность установки винтов (*φ6*) смотрите на картинке

 - 4а. Ставьте царги кровати (*3, 3a*) с малой спинкой с помощью кронштейна углового (*φ7, φ2*)
 - 4б. Закрепите опорный брускок (*φ6*) на царгах (*3, 3a*) с помощью (*φ12, φ15*)
 - 4в. На бруски (*4*) и кронштейны (*φ7*) наклейте самоклеящиеся подпятники (*φ5*)
 - 4г. Соберите основание кровати (металлокаркас) согласно прилагаемой инструкции.
 - 4д. Закрепите основание кровати (металлокаркас) к подъемному механизму (*φ11, 12, 14, 15*)
 - 4е. Установите газовый амортизатор (*φ13, 14*) к подъемному механизму (*φ10*)
 - 4ж. Вложите дно (детали *8*) в каркас кровати.
5. Расправьте и закрепите на деталях *2, 3, 3a* чехол. Для этого выровняйте средний элемент чехла по малой спинке (деталь *2*) закрепите его верхнюю часть, и, натягивая сверху вниз, закрепите нижнюю часть чехла. После этого разверните боковые элементы чехла, и, натягивая их вверх, вниз и в сторону изголовья кровати, закрепляйте по мере разворачивания на царгах кровати (детали *3, 3a*)

Спецификация деталей к базовой комплектации и комплектации с основанием (металлокаркасом)


Наименование	NПоз	Кол-во
Спинка большая (показана условно)	1	1
Спинка малая	2	1
Царга	3, 3а	2
Чехол		1
Петля		1

Дополнительные детали к комплектации с подъемным основанием

Наименование	NПоз	Кол-во
Настил ДВПО	8	3


1

Сборка каркаса кровати



2



Установка подъемного механизма и основания



3

Установка дна кровати.

Установите винты ($\varphi 16$) сначала в отверстие 1, затем 2 и 3.



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.