




Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбороудова, 52

*Модульная гостинная "Сканди"**Инструкция по сборке**Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,**Шкаф настенный с 1 дв. (1200)**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ*

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камни, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____


Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во
Стенка вертикальная левая, правая	20, 20а	2
Стенка горизонтальная верхняя	19а	1
Стенка горизонтальная нижняя	19	1
Стенка горизонтальная	18	2
Стенка задняя ДВПО	23	1
Дверь	24	1

Спецификация фурнитуры

φ1 Шуруп 3x20	φ2 Клин	φ3 Эксцентрик +заглушка	φ4 Шток	φ5 Подвес	φ6 Винт 62x13	φ7 Заглушка самоклеящаяся
16 шт	6 шт	16 шт	16 шт	2 компл	8 шт	8 шт
Газ-лифт 50Н	Шуруп 35x16	Планка петли	Корпус петли	Шуруп 4x16	Амортизатор	Толкатель push-to-open магнитный
2 компл	10 шт	1 шт	1 шт	14 шт	2 шт	1 шт
φ15 Планка петли с обратной пружиной	φ16 Корпус петли с обратной пружиной	стяжка межсекционная				
2 шт	2 шт	Винт	Муфта стяжки			
		2 шт	2 шт			




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Изготовитель оставляет за собой право на
внесение изменений в детализацию изделия,
состав, вид и комплектность фурнитуры.

Все замечания и пожелания
присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru


Схема установки петли



Установка и стяжка корпусов шкафов



Схема регулировки петли



Сохраняйте инструкции и
этикетки с упаковок до окончания
гарантийного срока.

Установка газ-лифта
при горизонтальном
расположении шкафа

