

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызванные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковки до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!

В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:

- *обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
- *предоставить фото целостности упаковки;
- *предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
- *предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;
- *составить письменную претензию.




РОССИЯ

АО «Можгинский лескомбинат»

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная гостиная «Кашемир» Шкаф-витрина с 1 стеклянной дверкой и 2 ящиками



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку!

Замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru

сайт: mlk-mebel.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.

Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.

Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить.


Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушают целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:

- плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009
- клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009
- плоскоклеёная заготовка ТУ-5512-00277130902-2011
- детали для мебели гнутые ТУ-5512-00277130902-2011


16




18 Обратите внимание на расположение фрезерованных фасадов




17 Для крепления к стене необходимо использовать фурнитуру (в комплект не входит) соответствующую материалу стены.




19




12




13



14



15 Сборка ящика с фасадной стенкой 1276 производится аналогично.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией.
 Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки.
 Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
 Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могут привести к травмам ребенка.
 Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
 Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета, материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в деталировку, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014

EAC




Спецификация фурнитуры

№ поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7x50(заглушка)	24 шт.
ф2		Ключ для конфирмата	2 шт.
ф3		Шток эксцентрика	8 шт.
ф4		Стяжка эксцентриковая (заглушка для эксцентрика)	8 шт.
ф5		Штифт металлический	4 шт.
ф6		Гвоздь 2*20	62 шт.
ф7		Шайба мебельная	10 шт.
ф8		Мебельная ручка Алди CM-8	3 шт.
ф9		Направляющая шариковая L=400мм	2 комп.
ф10		Шуруп 4*30	8 шт.
ф11		Шуруп 4*16	44шт.
ф12		Шуруп 4*13	10 шт.
ф13		Шуруп 3*20	10 шт.
ф14		Опора Алди N1	4 шт.
ф15		Полкодержатель	4 шт.
ф16		Подвес прямой	2 шт.
ф17		Петля накладная 90* H301A02	5 шт.
ф18		Элемент амортизирующий	8 шт.
ф19		Винт M4*38	4 шт.
ф20		PUSH-TO-OPEN AMF13/SST	1 шт.
ф21		Полкодержатель для стеклянной полки	12 шт.


Опора является дополнительной комплектацией,приобретается отдельно

	Опора Валмакс	4 шт.
	Шуруп 4*20	16 шт.


12




11a Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку



3) Отрегулируйте петлю на ответной планке









2) Затяните винт (неплотно)




4) Крепко затяните винт


11б Схема регулировки петли





Спецификация деталей




1




2




9




10




8




3




4 Установка опоры Алди.



6



5 Установка опоры Валмакс



*Опора покупается отдельно с шурупом в комплекте.

7

