УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- -неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- -повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- -изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- -нормальное выцветание;
- -повреждения вызваные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия! В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:






РОССИЯ

АО «Можгинский лесокомбинат» Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная спальня «Наоми» Шкаф 3х дверный



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку! Замечания и пожелания присылайте по адресу: E-mail: sales@mlk-mebel.ru

сайт: mlk-mebel.ru

^{*}обратиться в магазин, где приобреталась мебель;

^{*}предоставить фото целостности упаковки;

^{*}предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);

^{*}предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;

^{*}составить письменную претензию.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.

Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.


Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.


Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить. Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушает целостность защитного слоя изделия.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:

- -плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009
- -клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009
- -плиты древесно-стружечные облицованные пленками ТУ16.21.13-002-29964339-2020







РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией.

Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки.

Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют. Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могу привести к травмам ребенка.

Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

Не используйте запасные части и какие- либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в деталировку, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР TC 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014

EAC



Спецификация фурнитуры

№ поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7х50 (заглушка в комплекте)	28 шт.
ф2		Футорка пластиковая	4 шт.
ф3		Ключ для конфирмата	2 шт.
ф4		Шток эксцентрика	16 шт.
ф5		Эксцентрик (заглушка для эксцентрика)	16 шт.
ф6	ون ا	Подвес прямой	2 шт.
ф7		Штифт металлический	4 шт.
ф8		Ручка профильная Валмакс (960мм) (винт в комплекте)	2 шт.
ф9		Направляющая шариковая L=400мм	2 комп.
ф10	Description	Шуруп 4*30	12 шт
ф11		Элемент амортизирующий	6 шт.
ф12	(S) Interior	Шуруп 4*16	108 шт
ф14	(S) Annual Control	Шуруп 3*20	38 шт.
ф15		Гвоздь 2*20	98 шт.
ф16		Штангодержатель	2 шт.
ф17		Шайба мебельная	38 шт.
ф18		Опора Алди N1	6 шт.
ф19	Č	Полкодержатель	8 шт.
ф 20		Петля полу накладная 90* Partner HD090B	4 шт.
ф 21		Петля накладная 90* Partner HD090A	8 шт.
ф 22		Профиль соединительный L=424мм	1 шт.
ф 23		Профиль соединительный L=874мм	4 шт.
ф 24		Штанга овальная L =868мм	1шт.
Стяжка межсекционная		Муфта стяжки	2 шт.
	0	Винт	2 шт.

